俞氏牌 防盜彩色影像室內機 接線圖
(R7 / R7T)



說明：

VIDEO	同軸＋
V-GND	同軸－
AUDIO	通話線
CTL	控制線
A-GND	通話線－
V-GND	影像－
+18V	直流電源
V+	同軸＋
V-	同軸－
EL	電鎖EL
A	電鎖A
PT	電鎖PT

EL+	電鎖+
EL-	電鎖-
A-C	控制線
VCC	通話線+
F1	防區 1
F2	防區 2
F3	防區 3
F4	防區 4
GAS	瓦斯
VSS	地線
AOUT	震撼喇叭
EXIG1	緊急 1

EXIG2	緊急 2
AON	防盜
AONL	防盜燈
BELL	二道門鈴
RLY+	繼電器+
RLY-	繼電器-
COM	共通接點
NO	常開接點
9V	無線電源+
GND	無線電源-

註:

① 有影像室內機每4台共用一個電源(SP1)。

② 如有裝震撼喇叭請外加電源。

③ 幹線同軸線用5C2V，支線同軸用3C2V。

④ 室內機接點F1, F2, F3, F4如沒裝磁簧偵測器時，須與VSS短路，否則防盜燈會常亮。

⑤ DC9V 500mA電源可供4台R7T室內機無線模組並接使用。

⑥ 門口機及玄關機接線請詳門口機接線圖及玄關機接線圖。

⑦ 室內機設定方法，詳述在此頁的背面 。

YUS180系統各機種安裝示意圖

1.



防盜彩色影像室內機
(R7 / R7T)

外觀尺寸：長268mm*寬191mm*高16mm(嵌入35mm)

2.



彩色攝影門口機
(DFC1-MLT)

外觀尺寸：長420mm*寬160mm*高40mm

3.



L1聯網器

外觀尺寸：長180mm*寬125mm*高32mm

4.



S4樓層分配器

外觀尺寸：長180mm*寬125mm*高32mm

5.



MC防盜彩色影像管理總機

外觀尺寸：長222mm*寬276mm*高82mm

室內機設定方法（請由技術人員設定）

室內機處於靜態時(佔線燈未亮)才可設定以下功能：
輸入正確響一長聲，錯誤響三短聲，每按鍵間隔應小於5秒鐘。

1. 室內機房號設定：同時按住開鎖2鍵與總機鍵3秒鐘以上
至響一長聲，再按總機鍵(次數)→開鎖2鍵(確認)，重複四次；
正確響一長聲，錯誤響三短聲，並退出設定狀態；
設定四碼0001～9999，遇0碼按開鎖2鍵跳過。

2. 室內機內線設定：同時按住開鎖2鍵與總機鍵3秒鐘以上
至響一長聲，再按總機鍵(次數)→監視鍵(確認)；
正確響一長聲，錯誤響三短聲，並退出設定狀態；
可設一碼1～4號。

3. 室內機門鈴BELL接點切換玄關機PT燈設定：
按住本機開鎖2鍵8秒鐘以上至響一長聲，
(開鎖2燈亮2秒)表示BELL接點切換玄關機PT燈接點完成。

4. 無防盜和防盜室內機設置：(出廠值設為 無防盜)
室內機靜態時，按住數位鍵“4”，至響一長聲為止。
如果以前是防盜室內機，則設定為無防盜室內機，四個防區燈熄滅。
如果以前是無防盜室內機，則設定為防盜室內機，四個防區燈亮一秒。
每次設定完成.室內機自動重置。